

## Aide au décodage des spécifications géométriques

TOLERANCEMENT NORMALISE		Analyse d'une spécification par zone de tolérance: <b>ECR 0</b>	
Symbole de la spécification			
Type de spécification <b>localisation</b>	Elément(s) tolérancé(s)	Elément(s) de référence(s)	
	Point-ou-Centre	Plan	<b>Condition de conformité:</b> L'élément tolérancé doit se situer entre - 2 plans parallèles entre eux distants de la tolérance, parallèle à la référence, centrée autour de l'élément théorique

Cette application ne prend pas en compte l'ensemble des cas de défauts géométriques possibles.